

## GNSS Status

topoXpress Version: 1.2(22.6.2.1201)

Der GNSS Status ist während der Vermessung einfach am „Start“ Button zu erkennen.

	Autonom und Genauigkeit ausreichend
	DGPS und Genauigkeit ist ausreichend
	RTK-Float und Genauigkeit ist ausreichend
	RTK-Fix und Genauigkeit ist ausreichend
	Genauigkeit oder Lösung ungenügend, Messung nicht möglich



Das Genauigkeitslimit lässt sich unter **Einstellungen-GNSS -Präzision- Accuracy limit (m)** festlegen.

Überschreitet der GNSS Empfänger diesen Wert so ist die Genauigkeit ungenügend, wird dieser unterschritten ist die Genauigkeit ausreichend.

DGNSS-Lösung legt die geforderte Mindest-Lösung fest. Zum Beispiel:

Wenn „Fixiert oder Float“ ausgewählt wird ist die **Autonome** und die **DGPS** Messung deaktiviert.

GNSS Status